

OBD MONITOR Seriesに
RAV4、ヤリス、ヴェゼル他が追加適合となりました

Touch-B.R.A.I.N.

Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network

FLD METER
FLASH LED DRIVE

内容について

- OBD MONITOR Seriesの追加適合のご案内です。
- 本案内には表示項目の一部を抜粋する形で掲載しております。
詳しい適合内容につきましては、各OBD MONITOR製品の適合表をご覧ください。
- 表示項目の可否について「○：正常な値を表示します」「×：表示されません」
「△：数字は表示されますが正常な値ではありません」を表します。

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
RAV4	2019/04-	MXAA52, MXAA54	M20A-FKS	
カローラツーリング (COROLLA TOURING)	2020/06-	MZEA12W	M20A-FKS	2000リミテッド

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	エンジン油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	△
インマニ圧	O2センサー	バッテリー電圧	燃費
×	×	○	×

FLD METER 表示項目

通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
エンジン油温	インマニ圧
×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
ヤリス (YARIS)	2020/02-	KSP210	1KR-FE	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目

通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	エンジン油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	△
インマニ圧	O2センサー	バッテリー電圧	燃費
×	○	○	×

FLD METER 表示項目

通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
エンジン油温	インマニ圧
×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
TOYOTA				
ランドクルーザープラド (LAND CRUISER PRADO)	2020/08-	GDJ150W, GDJ151W	1GD-FTV	ディーゼル

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目			
通信種別			
ISO CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	×	○
エンジン水温	エンジン油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	△
インマニ圧	O2センサー	バッテリー電圧	燃費
×	×	○	×

FLD METER 表示項目	
通信種別	
ISO CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
エンジン油温	インマニ圧
×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
HONDA				
CR-V	2020/06-	RW1, RW2	L15B (Turbo)	

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目			
通信種別			
SUZUKI CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	エンジン油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	×
インマニ圧	O2センサー	バッテリー電圧	燃費
×	○	×	○

FLD METER 表示項目	
通信種別	
SUZUKI CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
エンジン油温	インマニ圧
×	×

適合車種情報				
車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	備考 (Remarks)
HONDA				
ヴェゼルハイブリッド (VEZEL HYBRID)	2021/04-	RV5, RV6	LEC	e:HEV

Touch-B.R.A.I.N. 表示項目			
通信種別			
HONDA CAN			
エンジン回転	車速	点火時期	スロットル開度
○	○	○	○
エンジン水温	エンジン油温	吸気温度	外気温度
○	×	○	×
インマニ圧	O2センサー	バッテリー電圧	燃費
○	○	×	○

FLD METER 表示項目	
通信種別	
HONDA CAN	
エンジン回転	車速
○	○
スロットル開度	エンジン水温
○	○
エンジン油温	インマニ圧
×	○

オプションパーツ		
商品名	品番	備考
BOOST SENSOR SET BS-01	19240	こちらのセンサーを接続することで インマニ圧、ブースト圧を入力することができます。
TEMP SENSOR SET TS-01	19239	こちらのセンサーを接続することで エンジンの水温、油温を入力することができます。
PRESS SENSOR SET PS-01	19238	こちらのセンサーを接続することで エンジン油圧を入力することができます。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】
 月曜～金曜 AM 10:00～ PM 17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066